







LEGENDA:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ZDP   | zařízení dálkového přenosu     |
| EPS   | ústředna EPS                   |
| EXT.TAB   | externí tablo EPS              |
| KTPO  | klíčový trezor požární ochrany |
| OPPO  | obslužné pole požární ochrany  |
|    | opticko-kouřové hlásič         |
|  * | multifunkční OK+T+C hlásič     |
|    | tláčítkový hlásič              |
|    | izolátor v patici hlásiče      |
|    | sířená konvenční               |
|    | maják                          |

- ovládací výstup/monitorovací vstup
- sworkovací krabice
- koaxiální kabel pro anténu ZDP
- \_\_\_\_\_ kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8
- \_\_\_\_\_ kabel PRAFlaDur-O RE P60-R 2x1,5
- \_\_\_\_\_ kabel PraFlaGuard F 4x2x0,8

POZNÁMKA:

Kabeláž v 1.NP vedena nad strop. podhledy,  
v místech bez strop. podhledů v lištách HF  
na povrchu.  
Kabeláž ve 2.NP – 5.NP vedena v lištách HF  
na povrchu.  
Kabeláž s funkční odolností bude uchycena  
certifikovanými příchytkami v liště HF  
na povrchu, nebo nad strop. podhledem.

autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---

<div> <div>#0,000 = STÁVJÍCÍ PODLAHA 1NP</div> <div></div> </div>			
<div> <div> <div>autorizovaná osoba</div> <div>Věcslav Popelka (070388)</div> </div> <div> <div>autor projektu</div> <div>Ing. Klára Konečná</div> </div> <div> <div>vypracoval(a)</div> <div>Petr Koňáček</div> </div> <div> <div>mk-projekt@seznam.cz</div> </div> </div>	<div> <div>LIVINGSTAV</div> <div> <div>Adresa: Svatováclav 24, 630 00 Brno,</div> <div>www.livingstav.cz</div> <div>www.kontakt@livingstav.cz</div> <div>+420 746 312 315, +420 746 312 316</div> </div> <div> <div>UPOZVĚDŮJEME NAŠEHO KONTAKTU NAŠÍM PRACOVNÍKEM</div> <div>POŽÁRNÍ OCHRANA: VŠECHY PRACOVNÍKY NAŠÍ PRACOVNÍHO MÍSTA JE NEZBYTNÉ VYBÍJET, ABY NEVYVOLILI ŽÁDNÉ NEBEZPEČNOSTI</div> </div> </div>		
<div> <div>investor</div> <div>Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav</div> <div>ul. Seniřů 36/10, 690 03 Břeclav;</div> <div>k.ú. Břeclav (613584); parc. č. st. 5235</div> </div>	<div> <div> <div> <div>místo stavby</div> <div></div> </div> <div> <div>stavební objekt</div> <div>SO.01 Domov s pečovatelskou službou Břeclav</div> </div> <div> <div>část projektu</div> <div>D.1.4.6 Elektrická požární signalizace</div> </div> <div> <div>název výkresu</div> <div>Půdorys 3</div> </div> </div> </div>		
<div> <div>název akce</div> <div>Domov s pečovatelskou službou Břeclav</div> </div>	<div> <div>stupeň</div> <div>číslo zakázky</div> <div>datum</div> <div>měřítko</div> </div>	<div> <div>DPI</div> <div>123.234</div> <div>2023/02/20</div> <div>1:75</div> </div>	<div> <div>12x44</div> <div>číslo výkresu</div> <div>D.1.4.6.5</div> </div>