



- LEGENDA EPS:
- EPS - U Ústředna EPS
  - EPS - IO Rozvaděč EPS - vstupy a výstupy
  - ZZ Záložní zdroj pro EPS dle EN 54-4
  - OPPO Obslužné pole požární ochrany
  - KTPO Klíčový trezor požární ochrany
  - ZDP Zařízení dálkového přenosu
  - VIZUALIZACE Vizualizace - grafická nadstavba systému EPS
  - EXT TABLO Externí zobrazovací tablo systému EPS

- LEGENDA SIGNALIZACE EPS:
- IP65 POŽÁR Optická signalizace pro EPS dle EN 54-23, barva majáku červená, krytí IP65
- SYMBOLY AUTOMATICKÝCH DETEKTORŮ DLE TYPU DETEKCE, PROVEDENÍ, VYSTROJENÍ A UMÍSTĚNÍ:
- M Multisenzorový detektor požáru
- SYMBOLY MANUÁLNÍCH DETEKTORŮ (TLAČÍTEK):
- Manuální detektor požáru (tlačítko)

- SYMBOLY MAGNETŮ:
- Přidrzný magnet
- NÁVAZNOSTI:
- Návaznost VZT
- Návaznost Technologie
- ER Evakuační rozhlas ER

- TRASY:
- Trasa hlásičové linky EPS 1x2x0,8
  - Trasa kopplerové linky EPS 1x2x0,8
  - Trasa signalizace EPS 1x2x0,8
  - Trasa návazností VZT 1x2x0,8
  - Trasa návazností Technologie
    - \_výtah 1x2x0,8
    - \_odblokování dveří 2x2x0,8
    - \_propojení ústředěn EPS 10x2x0,8
  - Trasa optického kabelu
    - \_ke stávající ústředně 2x kabel SM 24 vl
    - \_k vizualizaci 1x kabel SM 4 vl
  - Trasa návazností EPS
    - \_EXTERNÍ PANEL a OPPO 2x kabel 4x2x0,8
    - \_KTPO 2x kabel 4x2x0,8
    - \_ZDP 2x kabel 4x2x0,8
    - \_EVAKUAČNÍ ROZHLAS 4x2x0,8
  - Stoupací vedení profese EPS a ER

Poznámka:  
Je nutné zachovat prostorové rezervy pro nerealizované slaboproudé trasy a stoupačky pro následující etapu výstavby!

autorizace		revize		stupeň	DPS
0,000 = 158,57		vypracoval(a)		číslo zakázky	L22 230-4
kontroloval		autor projektu	Ing. Michal Teplý	datum	10/2025
Ing. Michal Teplý		Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Michal Teplý	formát	A1
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby		ul. Na Přehýbě 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce		Dům seniorů Břeclav			
stavební objekt		SO01c - Objekt C			pare
část projektu		D.1.4.8 EPS a ER			měřítko
název výkresu		Dispozice EPS - 4.NP			číslo výkresu
					1:80
					D.1.4.8_105

LIVINGSTAV  
Ateliér: Hlinky 138a, 603 00 Brno,  
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,  
+420 606 374 102, ID OS: v770u3  
Všechny informace na tomto výkrese jsou poskytnuty  
v souladu s platnými předpisy, s výjimkou případných  
chyb a omylů, které si autor projektu a zpracovatel  
nezodpovídají.