


Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

D.1.4.6 Elektroinstalace
KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Město Břeclav nám. T.G.Masaryka 3 690 81 Břeclav
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.6 Elektroinstalace
NÁZEV STAVBY	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
MÍSTO	k.ú. Břeclav; 613584, p. č. st. 3361, 4644, p. č. 2581/44, 3724/1, 2581/1
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	10/2018

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů						
Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RH						
01.1	3x240+120	CYKY-J	WL01.1	rozdávěč RH	rozdávěč RMS1	paralelní kabely rozdávěč dozbrojen jistič NZMN3-AE630
01.2	3x240+120	CYKY-J	WL01.2	rozdávěč RH	rozdávěč RMS1	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RMS1 pole č.1						
01.1	3x240+120	CYKY-J	WL01.1	rozváděč RH	rozváděč RMS1	paralelní přívodní kabely
01.2	3x240+120	CYKY-J	WL01.2	rozváděč RH	rozváděč RMS1	
PE01	30x4	FeZn	WS01	společná uzemň.soustava	doplňkové pospojování rozváděč RMS1	
PE02	185	H07V-K	WS02	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování rozváděč RMS2	
PE03	25	H07V-K	WS03	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování rozváděč RMS3	
PE1	6	H07V-U	WS1	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.21 zařízení VZT	
PE2	6	H07V-U	WS2	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.13 zařízení VZT	
PE3	6	H07V-U	WS3	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.09 zařízení VZT	
PE4	6	H07V-U	WS4	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.07 zařízení VZT	
PE5	6	H07V-U	WS5	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.06 zařízení VZT	
PE6	6	H07V-U	WS6	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.20 zařízení VZT	
PE7	6	H07V-U	WS7	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.20 zařízení VZT	
PE8	10	H07V-K	WS8	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.26 zařízení VZT	
PE9	10	H07V-K	WS9	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.26 zařízení VZT	
PE10	10	H07V-K	WS10	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.26 zařízení VZT	
PE11	10	H07V-K	WS11	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.26 zařízení VZT	
PE12	4	H07V-U	WS12	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.18 sprcha	
PE13	10	H07V-K	WS13	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.07 zařízení VZT	
PE14	10	H07V-K	WS14	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.07 zařízení VZT	
PE15	10	H07V-K	WS15	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.07 vodovod	
PE16	10	H07V-K	WS16	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.01 zvedací plošina	
PE17	10	H07V-K	WS17	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE18	10	H07V-K	WS18	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE19	10	H07V-K	WS19	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE20	10	H07V-K	WS20	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE21	10	H07V-K	WS21	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování m.č.1.04 kabelový úložný systém	
TS1/1	3x1,5	PRAFlaDur-O	WLTS1/1	rozváděč RMS1	tlačítko TOTAL STOP m.č.1.11	kontakty NO
	3x1,5	PRAFlaDur-O	WLTS1/1		záložní zdroj ASTIP1,5kVA m.č.1.22	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RMS1 pole č.2						
02.1	3x185+95	CYKY-J	WL02.1	rozvaděč RMS1	rozvaděč RMS2	paralelní kabely
02.2	3x185+95	CYKY-J	WL02.2	rozvaděč RMS1	rozvaděč RMS2	
03	5x25	CYKY-J	WL03	rozvaděč RMS1	rozvaděč RMS3	
S1/1	3x1,5	CYKY-J	WLS1/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.20, 1.22	
S2/1	3x1,5	CYKY-J	WLS2/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21	
S3/1	3x1,5	CYKY-J	WLS3/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.11, 1.12, NO obvodů S3/1	
S3/1/a	3x1,5	CYKY-J	WLS3/1/a	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.10	
a	3x1,5	CYKY-J	WL a	rozvaděč RMS1	ovládání osvětlení S3/1/a m.č.1.10	
S3/1/d	3x1,5	CYKY-J	WLS3/1/d	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.04	
d	3x1,5	CYKY-J	WL d	rozvaděč RMS1	ovládání osvětlení S3/1/d m.č.1.04	
S3/1/e	3x1,5	CYKY-J	WLS3/1/e	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.05	
e	3x1,5	CYKY-J	WL e	rozvaděč RMS1	ovládání osvětlení S3/1/e m.č.1.05	
S4/1	3x1,5	CYKY-J	WLS4/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.08, 1.09	
S5/1	3x1,5	CYKY-J	WLS5/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.06, 1.07	
S6/1	3x1,5	CYKY-J	WLS6/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.02, NO obvodů S6/1	
S6/1/a	3x1,5	CYKY-J	WLS6/1/a	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.01	
a	3x1,5	CYKY-J	WL a	rozvaděč RMS1	ovládání osvětlení S6/1/a m.č.1.01	
S7/1	3x1,5	CYKY-J	WLS7/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.25	
S8/1	3x2,5	CYKY-J	WLS8/1	rozvaděč RMS1	osvětlení rampa 2.NP	
S9/1	3x1,5	CYKY-J	WLS9/1	rozvaděč RMS1	osvětlení m.č.1.16, atrium	
Z1/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.22	
Z2/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ2/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.22 elektrická vrata	
Z3/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ3/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.22 elektrická vrata	
Z4/1	5x2,5	CYKY-J	WLZ4/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.22 elektrická vrata	
Z5/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ5/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.22 elektrická vrata	
Z6/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ6/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.20	
Z7/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ7/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.21	
Z8/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ8/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.17, 1.18	
Z9/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ9/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.04, 1.10	
Z10/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ10/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.09	
Z11/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ11/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.08	
Z12/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ12/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.08	
Z13/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ13/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.08	
Z14/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ14/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.08 elektrický vafič	
Z15/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ15/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.08 mikrovlnná trouba	
Z16/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ16/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.07	
Z17/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ17/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.06	
Z18/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ18/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.02	
Z19/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ19/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.02 elektrická vrata	
Z20/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ20/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.02 elektrická vrata	
Z21/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ21/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.02 elektrická vrata	
Z22/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ22/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.01, 1.25	
Z23/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ23/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.20 elektrická vrata	
Z24/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ24/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V m.č.1.09 elektrická vrata	
Z25/1	5x2,5	CYKY-J	WLZ25/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 400V m.č.1.22	400V/16A/5p
Z26/1	3x2,5	CYKY-J	WLZ26/1	rozvaděč RMS1	zásuvky 230V atrium	
V1/1	5x2,5	CYKY-J	WL V1/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.20 zařízení VZT	
V2/1	5x2,5	CYKY-J	WL V2/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.20 zařízení VZT	
V3/1	5x6	CYKY-J	WL V3/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.26 zařízení VZT	
V4/1	5x6	CYKY-J	WL V4/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.26 zařízení VZT	
V5/1	5x6	CYKY-J	WL V5/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.26 zařízení VZT	
V6/1	5x6	CYKY-J	WL V6/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.26 zařízení VZT	
V7/1	5x10	CYKY-J	WL V7/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.07 zařízení VZT	
V8/1	5x10	CYKY-J	WL V8/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.07 zařízení VZT	
V9/1	3x2,5	CYKY-J	WL V9/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V10/1	3x2,5	CYKY-J	WL V10/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V11/1	3x2,5	CYKY-J	WL V11/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V12/1	3x2,5	CYKY-J	WL V12/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V13/1	3x2,5	CYKY-J	WL V13/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V m.č.1.07 zařízení EPS	
V14/1	5x2,5	CYKY-J	WL V14/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.22 elektrická brána	záložní zdroj ASTIP1,5kVA/60min/3f
	5x2,5	PRAFlaDur-J		záložní zdroj	elektrická brána	
V15/1	3x1,5	CYKY-J	WL V15/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V m.č.1.14 písoár	
	3x1,5	CYKY-O		zdroj SLZ01Y	písoár	
V16/1	5x2,5	CYKY-J	WL V16/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V m.č.1.01 zvedací pošina	
V17/1	5x4	CYKY-J	WL V17/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V rampa 2.NP vyhřívání topný kabel	
	9000W			40MADPSP 409000	topný kabel	
V18/1	5x4	CYKY-J	WL V18/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V rampa 2.NP vyhřívání topný kabel	
	9000W			40MADPSP 409000	topný kabel	
V19/1		CYKY-J	WL V19/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V rampa 2.NP vyhřívání topný kabel	
	9000W			40MADPSP 409000	topný kabel	
V20/1	3x1,5	CYKY-O	WL V20/1	rozvaděč RMS1	čidlo teploty rampa 2.NP	
V21/1	5x1,5	CYKY-O	WL V21/1	rozvaděč RMS1	čidlo ledu a sněhu rampa 2.NP	
V22/1	3x2,5	CYKY-J	WL V22/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V m.č.3.04, 3.09, 3.10, 3.11, 3.13 vyhřívání vpustí	
V23/1	3x1,5	CYKY-J	WL V23/1	rozvaděč RMS1	vývod 230V m.č.1.21 žaluzie	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie	
V24/1	5x4	CYKY-J	WL V24/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V přečerpávací stanice	
V25/1	3x4	CYKY-J	WL V25/1	rozvaděč RMS1	vývod 400V veřejné osvětlení	
T1/1	2x2x0,8	J-Y(St)Y	WL T1/1	rozvaděč RMS1	soumrakové čidlo	
ZS1/1	5x10	CYKY-J	WLZS1/1	rozvaděč RMS1	zásuvková skříň m.č.1.21	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RMS2 pole č.1						
02.1	3x185+95	CYKY-J	WL02.1	rozváděč RMS1	rozváděč RMS2	paralelní přívodní kabely
02.2	3x185+95	CYKY-J	WL02.2	rozváděč RMS1	rozváděč RMS2	
02.3	5x50	CYKY-J	WL02.3	rozváděč RMS2 pole č.1	rozváděč RMS2 pole č.2	
PE02	185	H07V-K	WS02	rozváděč RMS1	doplňkové pospojování rozváděč RMS2	přívodní vodič
PE1	6	H07V-U	WS1	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.07 zařízení VZT	
PE2	6	H07V-U	WS2	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.36 zařízení VZT	
PE3	4	H07V-U	WS3	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.14 sprcha	
PE4	4	H07V-U	WS4	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.14 sprcha	
PE5	6	H07V-U	WS5	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.14 klapka zařízení VZT	
PE6	4	H07V-U	WS6	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.10 sprcha	
PE7	6	H07V-U	WS7	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.02 klapka zařízení VZT	
PE8	10	H07V-K	WS8	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.40 venkovní zařízení VZT	
PE9	10	H07V-K	WS9	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.40 zvedací plošina	
PE10	10	H07V-K	WS10	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladicí box	
PE11	10	H07V-K	WS11	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladicí box	
PE12	6	H07V-U	WS12	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE13	6	H07V-U	WS13	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE14	6	H07V-U	WS14	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE15	6	H07V-U	WS15	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE16	6	H07V-U	WS16	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE17	6	H07V-U	WS17	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE18	6	H07V-U	WS18	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE19	6	H07V-U	WS19	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE20	6	H07V-U	WS20	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE21	6	H07V-U	WS21	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladnička	
PE22	10	H07V-K	WS22	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.22 chladicí box	
PE23	6	H07V-U	WS23	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.25 zařízení gastro	
PE24	6	H07V-U	WS24	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.25 zařízení gastro	
PE25	6	H07V-U	WS25	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.25 pracovní stůl	
PE26	6	H07V-U	WS26	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.25 pracovní stůl	
PE27	10	H07V-K	WS27	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.28 chladicí box	
PE28	6	H07V-U	WS28	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.28 klapka zařízení VZT	
PE29	6	H07V-U	WS29	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.27 chladnička	
PE30	6	H07V-U	WS30	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.27 chladnička	
PE31	6	H07V-U	WS31	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.27 pracovní stůl	
PE32	6	H07V-U	WS32	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.27 pracovní stůl	
PE33	6	H07V-U	WS33	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.27 klapka zařízení VZT	
PE34	6	H07V-U	WS34	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.29 pracovní stůl	
PE35	6	H07V-U	WS35	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.29 zařízení gastro	
PE36	6	H07V-U	WS36	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.29 pracovní stůl	
PE37	6	H07V-U	WS37	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.29 zařízení gastro	
PE38	6	H07V-U	WS38	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.30 pracovní stůl	
PE39	6	H07V-U	WS39	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.30 pracovní stůl	
PE40	6	H07V-U	WS40	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.30 pracovní stůl	
PE41	6	H07V-U	WS41	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.30 pracovní stůl	
PE42	6	H07V-U	WS42	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.1 pracovní stůl	
PE43	6	H07V-U	WS43	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.1 pracovní stůl	
PE44	6	H07V-U	WS44	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.1 pracovní stůl	
PE45	6	H07V-U	WS45	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.2 pracovní stůl	
PE46	6	H07V-U	WS46	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.2 umyvadlo	
PE47	6	H07V-U	WS47	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.2 zařízení gastro	
PE48	6	H07V-U	WS48	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.3 pracovní stůl	
PE49	6	H07V-U	WS49	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.3 pracovní stůl	
PE50	6	H07V-U	WS50	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 chladnička	
PE51	6	H07V-U	WS51	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 chladnička	
PE52	6	H07V-U	WS52	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 pracovní stůl	
PE53	6	H07V-U	WS53	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 pracovní stůl	
PE54	6	H07V-U	WS54	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 pracovní stůl	
PE55	6	H07V-U	WS55	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 zařízení gastro	
PE56	6	H07V-U	WS56	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.4 umyvadlo	
PE57	6	H07V-U	WS57	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
PE58	6	H07V-U	WS58	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 digestoř	
PE59	6	H07V-U	WS59	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
PE60	6	H07V-U	WS60	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 pracovní stůl	
PE61	6	H07V-U	WS61	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 pracovní stůl	
PE62	6	H07V-U	WS62	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 pracovní stůl	
PE63	6	H07V-U	WS63	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
PE64	6	H07V-U	WS64	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
PE65	6	H07V-U	WS65	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
PE66	6	H07V-U	WS66	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 chladnička	
PE67	6	H07V-U	WS67	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 chladnička	
PE68	6	H07V-U	WS68	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 pracovní stůl	
PE69	6	H07V-U	WS69	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 pracovní stůl	
PE70	6	H07V-U	WS70	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.5 umyvadlo	
PE71	6	H07V-U	WS71	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.6 pracovní stůl	
PE72	6	H07V-U	WS72	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.6 pracovní stůl	
PE73	6	H07V-U	WS73	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 chladnička	
PE74	6	H07V-U	WS74	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	
PE75	6	H07V-U	WS75	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	
PE76	6	H07V-U	WS76	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 pracovní stůl	
PE77	6	H07V-U	WS77	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 pracovní stůl	
PE78	6	H07V-U	WS78	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 umyvadlo	
PE79	6	H07V-U	WS79	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 pracovní stůl	
PE80	6	H07V-U	WS80	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 pracovní stůl	
PE81	6	H07V-U	WS81	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 pracovní stůl	
PE82	6	H07V-U	WS82	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 umyvadlo	
PE83	6	H07V-U	WS83	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 pracovní stůl	
PE84	6	H07V-U	WS84	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.7 chladnička	
PE85	6	H07V-U	WS85	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 umyvadlo	
PE86	6	H07V-U	WS86	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 pracovní stůl	
PE87	6	H07V-U	WS87	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 pracovní stůl	
PE89	6	H07V-U	WS89	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 digestoř	
PE90	6	H07V-U	WS90	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	
PE91	6	H07V-U	WS91	rozváděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
PE92	6	H07V-U	WS92	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 pracovní stůl	
PE93	6	H07V-U	WS93	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.8 pracovní stůl	
PE94	6	H07V-U	WS94	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 digestoř	
PE95	6	H07V-U	WS95	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE96	6	H07V-U	WS96	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE97	6	H07V-U	WS97	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE98	6	H07V-U	WS98	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE99	6	H07V-U	WS99	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE100	6	H07V-U	WS100	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 pracovní stůl	
PE101	6	H07V-U	WS101	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE102	6	H07V-U	WS102	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE103	6	H07V-U	WS103	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE104	6	H07V-U	WS104	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE105	6	H07V-U	WS105	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE106	6	H07V-U	WS106	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE107	6	H07V-U	WS107	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE108	6	H07V-U	WS108	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 digestoř	
PE109	6	H07V-U	WS109	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 digestoř	
PE110	6	H07V-U	WS110	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE111	6	H07V-U	WS111	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE112	6	H07V-U	WS112	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE113	6	H07V-U	WS113	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE114	6	H07V-U	WS114	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE115	6	H07V-U	WS115	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE116	6	H07V-U	WS116	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
PE117	6	H07V-U	WS117	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.10 pracovní stůl	
PE118	6	H07V-U	WS118	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.10 pracovní stůl	
PE119	6	H07V-U	WS119	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.10 pracovní stůl	
PE120	6	H07V-U	WS120	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.10 pracovní stůl	
PE121	6	H07V-U	WS121	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.10 pracovní stůl	
PE122	6	H07V-U	WS122	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.10 pracovní stůl	
PE123	6	H07V-U	WS123	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.11 umyvadlo	
PE124	6	H07V-U	WS124	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.11 pracovní stůl	
PE125	6	H07V-U	WS125	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.11 pracovní stůl	
PE126	6	H07V-U	WS126	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.31 K.11 pracovní stůl	
PE127	10	H07V-K	WS127	rozvaděč RMS2	doplňkové pospojování m.č.2.26 kabelový úložný systém	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RMS2 pole č.2						
02.3	5x50	CYKY-J	WL02.3	rozdávěč RMS2 pole č.1	rozdávěč RMS2 pole č.2	přívodní kabel
S1/2	3x1,5	CYKY-J	WLS1/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.13, 2.17, 2.08, 2.09	
S2/2	3x1,5	CYKY-J	WLS2/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16	
S3/2	3x1,5	CYKY-J	WLS3/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.18, 2.19	
S4/2/N	3x1,5	CYKY-J	WLS4/2/N	rozdávěč RMS2	osvětlení NO obvodů S4/2	
S4/2/a	3x1,5	CYKY-J	WLS4/2/a	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.02	
a	3x1,5	CYKY-O	WL a	rozdávěč RMS2	ovládání osvětlení S4/2/a m.č.2.02	
S4/2/b	3x1,5	CYKY-J	WLS4/2/b	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.1.10, 2.01, 3.01	
b	3x1,5	CYKY-O	WLb	rozdávěč RMS2	ovládání osvětlení S4/2/b m.č.1.10, 2.01, 3.01	
S4/2/c	3x1,5	CYKY-J	WLS4/2/c	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.20	
c	3x1,5	CYKY-O	WLc	rozdávěč RMS2	ovládání osvětlení S4/2/c m.č.2.20	
S4/2/d	3x1,5	CYKY-J	WLS4/2/d	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.26	
d	3x1,5	CYKY-O	WLd	rozdávěč RMS2	ovládání osvětlení S4/2/d m.č.2.26	
S4/2/e	3x1,5	CYKY-J	WLS4/2/e	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.39	
e	3x1,5	CYKY-O	WLe	rozdávěč RMS2	ovládání osvětlení S4/2/e m.č.2.39	
S5/2	3x1,5	CYKY-J	WLS5/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25	
S5/2/a	3x1,5	CYKY-J	WLS5/2/a	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.40	
a	3x1,5	CYKY-O	WL a	rozdávěč RMS2	ovládání osvětlení S5/2/a m.č.2.40	
S6/2	3x1,5	CYKY-J	WLS6/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38	
S7/2	3x1,5	CYKY-J	WLS7/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.31 K.1 - K.4	
S8/2	3x1,5	CYKY-J	WLS8/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.31 K.8 - K.11	
S9/2	3x1,5	CYKY-J	WLS9/2	rozdávěč RMS2	osvětlení m.č.2.32, 2.33, 2.31 K.5 - K.7	
SB1/2	3x1,5	CYKY-O	WLSB1/2	rozdávěč RMS2	bezpečnostní stoptlačítko m.č.2.25, 2.27, 2.29, 2.30, 2.31	kontakty NO
Z1/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ1/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.09, 2.13	
Z2/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.17	
Z3/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ3/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.17	
Z4/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ4/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.18, 2.19	
Z5/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ5/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.02, 2.07	
Z6/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ6/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.08	
Z7/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ7/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.08	
Z8/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ8/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.08	
Z9/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ9/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.21, 2.22, 2.23, 2.24	
Z10/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ10/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z11/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ11/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z12/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ12/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z13/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ13/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z14/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ14/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z15/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ15/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z16/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ16/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z17/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ17/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z18/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ18/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z19/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ19/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.22	
Z20/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ20/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.25	
Z21/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ21/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.26	
Z22/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ22/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.27	
Z23/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ23/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.27	
Z24/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ24/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.27	
Z25/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ25/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.29	
Z26/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ26/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.28	
Z27/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ27/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.30	
Z28/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ28/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.30	
Z29/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ29/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1, K.11	
Z30/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ30/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1	
Z31/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ31/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1	
Z32/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ32/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1	
Z33/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ33/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1	
Z34/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ34/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1	
Z35/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ35/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.1	
Z36/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ36/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z37/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ37/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z38/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ38/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z39/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ39/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z40/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ40/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z41/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ41/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z42/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ42/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.2	
Z43/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ43/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.3	
Z44/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ44/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.3	
Z45/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ45/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.4	
Z46/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ46/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.4	
Z47/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ47/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.4	
Z48/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ48/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.4	
Z49/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ49/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.4	
Z50/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ50/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.9	
Z51/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ51/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z52/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ52/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z53/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ53/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z54/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ54/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z55/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ55/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z56/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ56/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z57/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ57/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z58/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ58/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.5	
Z59/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ59/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.6, K.7	
Z60/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ60/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.7	
Z61/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ61/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.7	
Z62/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ62/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.7	
Z63/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ63/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.8	
Z64/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ64/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.8	
Z65/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ65/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.8	
Z66/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ66/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.8	
Z67/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ67/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.10	
Z68/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ68/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.9	
Z69/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ69/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.11	
Z70/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ70/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.31 K.11	
Z71/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ71/2	rozdávěč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.33	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Z72/2	3x2,5	CYKY-J	WLZ72/2	rozvaděč RMS2	zásuvky 230V m.č.2.32	
Z73/2	5x2,5	CYKY-J	WLZ73/2	rozvaděč RMS2	zásuvky 400V m.č.2.07	
V1/2	3x1,5	CYKY-J	WL1/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.10 pisoáry	
	3x1,5	CYKY-O		zdroj SLZ01Y	pisoár	
V2/2	3x1,5	CYKY-J	WL2/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.14 klapka zařízení VZT	
V3/2	3x1,5	CYKY-J	WL3/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.02 klapka zařízení VZT	
V4/2	5x2,5	CYKY-J	WL4/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V5/2	5x2,5	CYKY-J	WL4/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.20 elektrická vrata	
V6/2	3x1,5	CYKY-J	WL5/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.20 zařízení gastro	
V7/2	5x2,5	CYKY-J	WL4/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.20 elektrická vrata	
V8/2	5x2,5	CYKY-J	WL4/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.26 elektrická vrata	
V9/2	3x1,5	CYKY-J	WL5/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.26 zařízení gastro	
V10/2	3x2,5	CYKY-J	WL10/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.40 zařízení VZT	
V11/2	3x2,5	CYKY-J	WL11/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.22 chladicí box	
V12/2	3x2,5	CYKY-J	WL12/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.22 chladicí box	
V13/2	5x2,5	CYKY-J	WL13/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.40 zvedací plošina	
V14/2	3x2,5	CYKY-J	WL14/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.25 chladicí box	
V15/2	5x2,5	CYKY-J	WL15/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.25 zařízení gastro	
V16/2	5x2,5	CYKY-J	WL16/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.25 zařízení gastro	
V17/2	3x2,5	CYKY-J	WL17/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.28 chladicí box	
V18/2	3x1,5	CYKY-J	WL18/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.28 klapka zařízení VZT	
V19/2	3x1,5	CYKY-J	WL19/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.27 klapka zařízení VZT	
V20/2	5x2,5	CYKY-J	WL20/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.27 zařízení gastro	
V21/2	5x10	CYKY-J	WL21/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.29 zařízení gastro	
V22/2	5x16	CYKY-J	WL22/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.30 zařízení gastro	
V23/2	5x16	CYKY-J	WL23/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.1 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V24/2	3x2,5	CYKY-J	WL24/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.2 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V25/2	5x2,5	CYKY-J	WL25/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.4 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V26/2	3x2,5	CYKY-J	WL26/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V27/2	3x2,5	CYKY-J	WL27/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V28/2	3x2,5	CYKY-J	WL28/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V29/2	3x2,5	CYKY-J	WL29/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V30/2	3x2,5	CYKY-J	WL30/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V31/2	3x2,5	CYKY-J	WL31/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V32/2	3x2,5	CYKY-J	WL32/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.5, K.8, K.9 digestoř	přes rozváděč RVK
V33/2	3x2,5	CYKY-J	WL33/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V34/2	3x2,5	CYKY-J	WL34/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V35/2	3x2,5	CYKY-J	WL35/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V36/2	5x10	CYKY-J	WL36/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V37/2	5x10	CYKY-J	WL37/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V38/2	5x4	CYKY-J	WL38/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V39/2	5x35	CYKY-J	WL39/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V40/2	5x35	CYKY-J	WL40/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V41/2	3x2,5	CYKY-J	WL41/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V42/2	3x2,5	CYKY-J	WL42/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V43/2	3x2,5	CYKY-J	WL43/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V44/2	3x2,5	CYKY-J	WL44/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V45/2	5x2,5	CYKY-J	WL45/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V46/2	3x2,5	CYKY-J	WL46/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.11 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V47/2	3x2,5	CYKY-J	WL47/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V48/2	3x2,5	CYKY-J	WL48/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V49/2	3x2,5	CYKY-J	WL49/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V50/2	5x2,5	CYKY-J	WL50/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V51/2	5x2,5	CYKY-J	WL51/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V52/2	5x35	CYKY-J	WL52/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V53/2	5x35	CYKY-J	WL53/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V54/2	5x16	CYKY-J	WL54/2	rozvaděč RMS2	vývod 400V m.č.2.31 K.10 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V55/2	3x2,5	CYKY-J	WL55/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.11 zařízení gastro	přes rozváděč RVK
V56/2	3x2,5	CYKY-J	WL56/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31 K.1 elektrické dveře	
V57/2	3x1,5	CYKY-J	WL57/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.31, 2.32, 2.33 žaluzie	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.33	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.32	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.31 K.5	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.31 K.5	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.31 K.5	
V58/2	3x1,5	CYKY-J	WL58/2	rozvaděč RMS2	vývod 230V m.č.2.10, 2.13, 2.14, 2.17, 2.18, 2.19 žaluzie	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.10	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.14	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.13	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.13	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.17	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.17	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.18	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.2.19	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RMS3						
02.3	5x50	CYKY-J	WL02.3	rozdávěč RMS2 pole č.1	rozdávěč RMS2 pole č.2	přívodní kabel
PE03	25	H07V-K	WS03	rozdávěč RMS1	doplňkové pospojování rozváděč RMS3	přívodní vodič
PE1	10	H07V-K	WS1	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.3.14 slaboproudý rozváděč RD	
PE2	10	H07V-K	WS2	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.3.02 zařízení VZT	
PE3	6	H07V-U	WS3	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.3.02 zařízení VZT	
PE4	10	H07V-K	WS4	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.3.03 zařízení VZT	
PE5	10	H07V-K	WS5	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE6	10	H07V-K	WS6	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE7	10	H07V-K	WS7	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE8	10	H07V-K	WS8	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE9	10	H07V-K	WS9	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE10	10	H07V-K	WS10	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování venkovní zařízení VZT	
PE11	10	H07V-K	WS11	rozdávěč RMS3	doplňkové pospojování m.č.3.14 kabelový úložný systém	
S1/2	3x1,5	CYKY-J	WLS1/3	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.3.09, 3.10, 3.11	
S2/3	3x1,5	CYKY-J	WLS2/3	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.3.12, 3.13, 3.14	
S3/3	3x1,5	CYKY-J	WLS3/3	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, NO 3.02	
S3/3/m	3x1,5	CYKY-J	WLS3/3/m	rozdávěč RMS3	osvětlení m.č.3.02	
m	3x1,5	CYKY-O	WLM	rozdávěč RMS3	ovládání osvětlení S3/3/m m.č.3.02	
Z1/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ1/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.11	
Z2/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ2/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.10	
Z3/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ3/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.10	
Z4/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ4/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.09 podlahová krabice	
Z5/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ5/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.09	
Z6/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ6/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.09	
Z7/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ7/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.09 mikrovlnná trouba	
Z8/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ8/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.09 elektrický vařič	
Z9/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ9/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.08	
Z10/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ10/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.08	
Z11/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ11/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.12	
Z12/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ12/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.12	
Z13/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ13/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.13	
Z14/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ14/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.13	
Z15/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ15/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.14	
Z16/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ16/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.14	
Z17/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ17/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.14 slaboproudý rozváděč RD	
Z18/3	3x2,5	CYKY-J	WLZ18/3	rozdávěč RMS3	zásuvky 230V m.č.3.02	
V1/3	5x2,5	CYKY-J	WLV1/3	rozdávěč RMS3	vývod 400V m.č.3.02 zařízení VZT	
V2/3	5x2,5	CYKY-J	WLV2/3	rozdávěč RMS3	vývod 400V m.č.3.02 zařízení VZT	
V3/3	3x2,5	CYKY-J	WLV3/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V4/3	3x2,5	CYKY-J	WLV4/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V5/3	3x2,5	CYKY-J	WLV5/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V6/3	3x2,5	CYKY-J	WLV6/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V7/3	3x2,5	CYKY-J	WLV7/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V8/3	3x2,5	CYKY-J	WLV8/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V venkovní zařízení VZT	
V9/3	3x1,5	CYKY-J	WLV9/3	rozdávěč RMS3	vývod 230V m.č.3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 žaluzie	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.09	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.10	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.11	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.12	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.12	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.13	
	5x1,5	CYKY-J		spínač žaluziový	žaluzie m.č.3.14	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozváděč RVK						
V4/2	5x2,5	CYKY-J	WLV4/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	
V23/2	5x16	CYKY-J	WLV23/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G16	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.1 zařízení gastro	
V24/2	3x2,5	CYKY-J	WLV24/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.2 zařízení gastro	
V25/2	5x2,5	CYKY-J	WLV25/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.4 zařízení gastro	
V26/2	3x2,5	CYKY-J	WLV26/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V27/2	3x2,5	CYKY-J	WLV27/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V28/2	3x2,5	CYKY-J	WLV28/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V29/2	3x2,5	CYKY-J	WLV29/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V30/2	3x2,5	CYKY-J	WLV30/2	rozdávěč RVK	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V31/2	3x2,5	CYKY-J	WLV31/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V32/2	3x2,5	CYKY-J	WLV32/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.5 digestoř	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.8 digestoř	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 digestoř	
V33/2	3x2,5	CYKY-J	WLV33/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V34/2	3x2,5	CYKY-J	WLV34/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V35/2	3x2,5	CYKY-J	WLV35/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V36/2	5x10	CYKY-J	WLV36/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G10	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V37/2	5x10	CYKY-J	WLV37/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G10	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V38/2	5x4	CYKY-J	WLV38/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G4	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V39/2	5x35	CYKY-J	WLV39/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G35	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
V40/2	5x35	CYKY-J	WLV40/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G35	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
V41/2	3x2,5	CYKY-J	WLV41/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
V42/2	3x2,5	CYKY-J	WLV42/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
V43/2	3x2,5	CYKY-J	WLV43/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.5 zařízení gastro	
V44/2	3x2,5	CYKY-J	WLV44/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	
V45/2	5x2,5	CYKY-J	WLV45/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.7 zařízení gastro	
V46/2	3x2,5	CYKY-J	WLV46/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.11 zařízení gastro	
V47/2	3x2,5	CYKY-J	WLV47/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V48/2	3x2,5	CYKY-J	WLV48/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V49/2	3x2,5	CYKY-J	WLV49/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V50/2	5x2,5	CYKY-J	WLV50/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.9 zařízení gastro	
V51/2	5x2,5	CYKY-J	WLV51/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	
V52/2	5x35	CYKY-J	WLV52/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G35	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	
V53/2	5x35	CYKY-J	WLV53/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G35	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.8 zařízení gastro	
V54/2	5x16	CYKY-J	WLV54/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	5G16	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 400V m.č.2.31 K.10 zařízení gastro	
V55/2	3x2,5	CYKY-J	WLV55/2	rozdávěč RMS2	rozdávěč RVK	
	3G2,5	H05RR-F		rozdávěč RVK	vývod 230V m.č.2.31 K.11 zařízení gastro	